


FURADEIRA PI EP-6203R

* Para adquirir peças de reposição, solicite pelo código.



ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO
01	6203/01	PARAFUSO	17	6203/17	CILINDRO
02	6203/02	MANDRIL	18	6203/18	PINO
03	6203/03	ROLAMENTO	19	6203/19	BASE TRASEIRA
04	6203/04	ANEL ELÁSTICO	20	005/07	ROLAMENTO
05	6203/05	ARRUELA	21	6203/21	CORPO
06	6203/06	ESPAÇADOR	22	6208/30	ANEL ORING
07	6203/07	EIXO CENTRAL	23	6208/31	MOLA
08	6203/08	PINO DA ENGENHAGEM	24	6208/32	ESFERA
09	6203/09	ENGENHAGEM	25	6208/33	CAPA DA VÁLVULA
10	6203/10	CAPA SUPERIOR	26	6208/34	PINO DA VÁLVULA
11	6203/11	PORCA DO MOTOR	27	6208/35	ARRUELA DA VÁLVULA
12	005/25	ROLAMENTO	28	6208/36	PARAFUSO
13	6203/13	BASE FRONTAL	29	6208/37	PINO ELÁSTICO
14	6203/14	ROTOR	30	6208/38	GATILHO
15	6203/15	PALHETA	31	6208/39	SILENCIADOR
16	6203/16	PINO	32	6205/43	CONECTOR DE ENTRADA DE AR