


# GRAMPEADOR PI 440 KLM - 90/40

\* Para adquirir peças de reposição, solicite pelo código.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	40B/015	PARAFUSO	41	KLM/036	MOLA
2	KLM/001	TAMPA	42	KLM/037	TRAVA DO GATILHO
3	KLM/002	BATENTE DO EMBOLO	43	KLM/038	BOTÃO DE AJUSTE
4	KLM/003	SILENCIADOR	44	KLM/039	MOLA
5	KLM/004	EMBOLO SUPERIOR	45	KLM/040	GATILHO
6	KLM/005	ANEL ORING	46	KLM/041	PINO ELÁSTICO
7	KLM/006	MOLA DA TAMPA	47	KLM/042	CANOPLA
8	KLM/007	ANEL ORING	48	KLM/043	PINO ELÁSTICO
9	KLM/008	EMBOLO INFERIOR	49	KLM/044	PINO ELÁSTICO
10	KLM/009	ANEL ORING	50	KLM/045	PINO DO GATILHO
11	KLM/010	BATENTE DO EMBOLO	51	KLM/046	PINO ELÁSTICO
12	KLM/011	JUNTA DA TAMPA	52	KLM/047	PRESILHA DO PINO
13	KLM/012	BORDA DO CILINDRO	53	KLM/048	SUPORTE INTERNO DA TRAVA
14	KLM/013	CILINDRO	54	KLM/049	SUPORTE EXTERNO DA TRAVA
15	KLM/014	ANEL ORING	55	KLM/050	MOLA
16	KLM/015	ARRUELA DO CILINDRO	56	KLM/051	GUIA DA TRAVA
17	KLM/016	ANEL ORING	57	1031	ARRUELA DE PRESSÃO
18	KLM/018	ANEL ORING	58	KLM/052	CANOPLA DE AJUSTE DA TRAVA
19	KLM/019	CONJUNTO PISTÃO C/ MARTELO	59	KLM/053	TRAVA DE SEGURANCA
20	KLM/020	BATENTE	60	KLM/054	ANEL ORING
21	KLM/017	CORPO	61	KLM/055	GUIA DO MARTELO
22	KLM/068	ANEL ORING	62	KLM/056	MANCAL
23	KLM/021	REDUÇÃO	63	14029	PARAFUSO
25	1095	PARAFUSO	64	14050	PARAFUSO
26	1002	ARRUELA DE PRESSÃO	65	1002	ARRUELA DE PRESSÃO
27	KLM/022	ANEL ORING	66	KLM/069	PARAFUSO
28	KLM/023	CAPA DA VÁLVULA	67	KLM/057	BICO
29	KLM/024	ANEL ORING	68	KLM/058	CALÇO
30	KLM/025	CORPO DA VÁLVULA	69	KLM/059	EIXO DA CHAPA DE PROTEÇÃO
31	KLM/026	ANEL ORING	70	KLM/060	CHAPA DE PROTEÇÃO
32	KLM/027	ANEL ORING	71	KLM/061	TRAVA DO TRANSPORTADOR
33	KLM/028	VÁLVULA	72	KLM/062	MOLA
34	KLM/029	ANEL ORING	73	KLM/063	TRILHO
35	KLM/030	ANEL ORING	74	KLM/064	ARRUELA DE PRESSÃO
36	KLM/031	MOLA DA VÁLVULA	75	KLM/075	ROLETE DA MOLA
37	KLM/032	EIXO DA VÁLVULA	76	KLM/065	MOLA FITA
38	KLM/033	ANEL ORING	77	KLM/066	TRANSPORTADOR
39	KLM/034	BASE DA VÁLVULA	78	KLM/068	PUNHO
40	KLM/035	PINO	107	KLM/067	CONJUNTO DO GATILHO